

ICP - AES P - 4010 マニュアル(簡易版)

このファイルは、P - 4010のマニュアルからの抜粋です。以下の項目からなります。

1. P - 4010の基本操作のフロー(第1章の一部)
2. 装置の電源を入れる(第2章)
3. ソフトウェアを起動する(第3章)
4. プラズマを点火する(第4章)
5. 定量分析をする(第5章)
6. オートサンプラー・ペリスタティックポンプの取り扱い(第3章 操作)
7. 超音波ネブライザの取り扱い(第3章 操作)

なお、ファイルサイズの関係で

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 1. ~ 4. | → ICP-AES-MAN1.pdf |
| 5. | → ICP-AES-MAN2.pdf , ICP-AES-MAN3.pdf |
| 6. ~ 7. | → ICP-AES-MAN4.pdf |

と分割してあります。

詳細については、機器付属のマニュアル(冊子体)をご覧ください。また、著作権の問題からファイルの閲覧のみで、印刷できない設定になっています。悪しからずご了承ください。